



# Opcje instalacji Monitor MX10



## Standardowa instalacja

Zagroda podzielona na odcinki. Przy spadku napięcie na konkretnym monitorze można łatwo wykryć odcinek i miejsce z problemem.





## Na wejściu do zagrody

Instalacja dla łatwej identyfikacji zagrody z niedziałającym pastuchem.

## Na wejściu do ogrody i w problematycznych miejscach

Instalacja dla łatwej identyfikacji zagrody z niedziałającym pastuchem. Albo miejsca, gdzie może częściej dojść do problemów, np. u lasu, u wody, w miejscach z więcej gęsto wegetacją.



## Instalacja kontrolna dla zamknięcia bramy

Monitor można też instalować na oczko izolatora bramy. Jeżeli dojdzie do odłączenia haka rękojeści i oczko na skutek tego będzie bez napięcia, monitor sytuację ocenia i prześle alarm do gateway.

Połączenie kablem wysokonapięciowym.



Monitor umieść do miejsc, gdzie jest potrzeba obserwować – nadzorować napięcie (wejście do zagrody) lub, gdzie można przewidywać liczne problemy, na przykład problemy z wegetacją, u lasu, u wody.